


<生活安心センサーとは>

安否送信センサー



・センサーは人の体温の動きを検知し、午前4時から午前11時の間に人の動きがなければセンターに自動通報します。通報を受けたセンターから利用者宅へ確認の電話をし、無応答なら近隣協力者に確認します。それでも利用者の安否確認ができなければ利用者宅へ出動します。

センサー検知範囲



・ペットによる非検知範囲を確保
※検知誤報を防ぐ
(センサーレンズの半分を遮断し
人を検知するため範囲を制限)

